

CILINDRO HIDRÁULICO

**4TON**  
FORÇA DE AÇÃO



**EQUIPAMENTO PARA CORREÇÃO DA DE CAMBER**  
FERRAMENTA ESPECIALIZADA

- ✓ O gh900 é um kit de ferramentas para correção de ângulo de inclinação de camber em veículos com suspensão mac pherson
- ✓ O uso adequado desta ferramenta permite corrigir o desvio de até 1 grau no camber, tanto para positivo, quanto para negativo, em apenas 10 minutos, sem a necessidade de desmontar a suspensão, trocar parafusos, oblongar / modificar a base do conjunto amortecedor .
- ✓ Sua engenharia avançada permite exercer até 4 toneladas de força na manga do conjunto mac pherson , sem danificar o amortecedor , permitindo o desempenho e correção facilmente , não requer pessoal altamente especializado para o seu funcionamento.

**VALOR MÁXIMO** ✓

Retorno muito rapido do seu investimento  
Mais de 90.000 unidades vendidas.  
Equipamento patenteado.

FAÇA CORREÇÃO DO CAMBER DE ATÉ 1 GRAU SEM DESMONTAR O CONJUNTO MC PHERSON COLOCAR PARAFUSOS QUE SÃO MAIS FRACOS OU OBLONGAR A BASE DO AMORTECEDOR.



**COMPATÍVEL COM TODAS AS SUSPENSÕES MAC PHERSON**



**BOMBA HIDRÁULICA DE DUPLA AÇÃO**  
TECNOLOGIA PATENTEADA



**VER**  
COMO FUNCIONA

O GAHO GH-900 EUA pode ser usado na maioria dos veículos com a suspensão Mc Pherson, porém é recomendado sempre que o operador (geometrista-alinhador) observe a estrutura da suspensão para identificar se os componentes podem suportar o estresse a que estão sujeitos. Em todos os veículos, não é recomendado corrigir o ângulo de camber acima de 1 grau ou acima do limite especificado no manual de instruções do equipamento para cada veículo.

**EQUIPAMENTO DE ALTA RENTABILIDADE**



Conjuntos de parafusos e porcas especiais

- |                           |                       |                        |                           |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 01 - Bomba hidráulica     | 05 - Extensor         | 09 - Apoio caster      | 13 - Parafusos M12 x 1,25 |
| 02 - Pistão de ação dupla | 06 - Abraçadeira      | 10 - Régua             | 14 - Parafusos M12 x 1,5  |
| 03 - Base universal 4.2   | 07 - Abraçadeira fina | 11 - Arruelas 9/16" x5 | 15 - Parafusos M14 x 1,5  |
| 04 - Base universal 6.2   | 08 - Calço caster     | 12 - Arruelas 3/4" x5  | 16 - Porcas 1/2" x 20 x 5 |