

BOMBA MANUAL EM POLIPROPILENO

POLYPROPYLENE MANUAL PUMP

BOMBA MANUAL EN POLIPROPILENO



imagem ilustrativa - illustrative image - ilustrativa imagen



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

7022-PP
7022-PREMIUM

Aviso

Leia atentamente e compreenda todas as INSTRUÇÕES antes de operar. O não cumprimento das regras de segurança e outras precauções básicas de segurança podem resultar em danos sérios. Guarde estas instruções em um lugar seguro e de fácil acesso, para que possam ser lidos, quando necessário.

Dados do Produto

Vazão: 9-10L/2.4-2.6 Galões a cada 28 giros na posição #2, veja fig 1.
Tubo telescópico de sucção para tambores de 60-220L/15-58Galões.
Peso: 0.8kg/1.76LB

ITEM	DESCRIÇÃO	LÍQUIDOS APLICÁVEIS
7022-PP	1- Com vedação em teflon. 2- Bomba fabricada em polipropileno. 201SS rod. 3- Bico feito em PP e alça ajustável feita em ABS.	Água, diesel, bio diesel, querosene, óleo, ácido e alcalino fracos.
7022-Premium	1- Com vedação em viton. 2- Bomba fabricada a partir de PPS/ryton 316SS rod. 3- Bico feito em PP e alça ajustável feita em ABS.	Diversos produtos químicos, ácido e alcalinos fortes e soluções de ácido nítrico inferiores a 40%.

Precauções de Segurança

ATENÇÃO: Leia e entenda todas as instruções.

ATENÇÃO: Os avisos, precauções e instruções mencionadas neste manual não pode cobrir todas as condições possíveis ou situações que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporadas a este produto, mas devem ser fornecidas pelo operador.

Três posições de montagem disponíveis para fluidos diferentes.

1. Aplicável para lubrificantes inferiores ao #35.
2. Aplicável para água, álcool e lubrificantes de baixa viscosidade.
3. Aplicável para fluidos inflamáveis, por exemplo, diesel, querosene, etc.





Figura 1

Nota: Se o fluido vazar ao redor da peça N°.9(haste), aperte parte N°.4(porca da haste).

Se a peça N°.9 não pode se mover livremente, ajuste peça N°.4 para ficar mais folgada.

Explosão e Partes | Explosion and Parts | Explosión y Partes



Lista de Peças | Parts List | Lista de Piezas

Nº	Descrição Description Descripción	Quant
1	Corpo da bomba Pump body Cuerpo de la bomba	1
2	Porca de acoplamento Coupling nut La tuerca de unión	1
3	Esguichador Spout Caño	1
4	Porca da haste do pistão Piston rod nut Tuerca del vástago	1
5	Vedação haste pistão Piston rod seal Junta vástago del pistón	2
6	Alavanca Handle Lever Manija de la palanca	1
7	Parafuso Screw Tornillo	3
8	Alça Handle Manija	1
9	Haste Piston rod Vástago de émbolo	1
10	Placa da válvula Valve plate Placa de la válvula	2
11	Base da válvula Valve base Base de la válvula	1
12	Placa da haste Rod plate Placa de varilla	1
13	Porca da válvula Valve nut Tuerca de la válvula	2
14	Vedação inferior válvula Foot valve seal Sellado válvula fondo	1
15	Placa de base Base plate Placa base	1
16	Base Base Base	1
17	Tubo Tube Tubo	1
18	Tubo telescópico superior Upper telescopic tube Tubo telescópico superior	1
19	Selo tubo telescópico Telescopic tube seal Sello del tubo telescópico	1
20	Tubo telescópico inferior Bottom telescopic tube Tubo telescópico inferior	1
21	Arruela Washer Washer	1
22	Porca Nut Tuerca	3



JOSÉ MURÍLIA BOZZA

Comércio e Indústria Ltda

Departamento de Vendas - Departamento de Ventas - Sales Department

R. Tiradentes, 931- CEP: 09780-001

São Bernardo do Campo - SP - BRASIL

Fone: +55 (11) 2179-9966

e-mail: bozza@bozza.com Home Page: www.bozza.com