



Instruções de uso para polidora elétrica

K2 PRO L5315

1. A ferramenta é coberta por uma garantia contra defeitos de fabricação e de material. Consulte o seu fornecedor para mais esclarecimentos.
2. O usuário perde o direito de garantia quando:
 - O dispositivo não foi usado de acordo com as instruções
 - O dispositivo foi desmontado ou modificado pelo usuário
 - O adesivo/selo com o número de série estava faltando ou danificado
 - A máquina foi usada para processar materiais inadequados
 - A falha foi causada por carga excessiva no dispositivo
 - Não havia limites para evitar o superaquecimento
 - O dispositivo foi entregue incompleto
 - O armazenamento ocorreu em condições inadequadas
 - Nenhuma manutenção, limpeza, reabastecimento de óleo ou graxa foi realizada "O usuário continua a trabalhar apesar de qualquer falha (por exemplo, danos na engrenagem causa mais danos ao rotor)
 - Existem danos mecânicos causados por impacto ou uso indevido
 - "O dispositivo foi operado por uma pessoa que não leu as instruções ou não possui qualificações apropriadas
 - Nenhum cartão de garantia válido ou totalmente preenchido foi fornecido
3. A garantia não cobre peças sobressalentes e acessórios que se desgastem naturalmente durante o uso.
4. Qualquer reclamação deverá ser enviada apenas para Qucaan Business Lda. encomenda normal.

Declaro que li as condições de garantia acima.

Carimbo do ponto de venda. Assinatura legível do usuário.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação (V) 230

Frequência (Hz) 50

Consumo de energia (W) 1200

Velocidade de rotação (r/min) 600-3000

Peso (kg) 4

Diâmetro do disco (mm) 180

Rosca do fuso M14

A polidora elétrica está em conformidade com as normas vigentes de segurança na construção.

Antes de iniciar o trabalho, leia atentamente este manual para se familiarizar com a estrutura, método de operação, princípios de operação e manutenção segura, bem como princípios de uso. Não utilização, ou seja, instruções, regras operacionais, interferência em estruturas, atividades realizadas contrárias aos regulamentos recomendações do fabricante e o não cumprimento das condições de garantia resultam em perda de responsabilidade pela empresa distribuidora. O cumprimento das regras de operação e manutenção é importante uso seguro, durabilidade e operação da polidora.

Finalidade e características

A polidora **L5315** é uma ferramenta elétrica projetada para polir utilizando esponjas de polimento, discos materiais de linho, lã e feltro, bem como pastas de polimento, para encerar, para lixar grosso acabamento com disco flexível sem uso de líquidos, para limpeza de superfícies ásperas acabamento com escovas de aço e outras escovas. Design ergonómico do corpo e seu baixo peso significa que o polidor é segurado com segurança na mão e pode ser operado livremente. O acionamento do motor é transferido através de uma transmissão de engrenagem para o fuso, ao qual o disco de polimento.

Antes de começar

O usuário deve ler o conteúdo deste manual de operação antes de iniciar o trabalho e verifique o estado elétrico e mecânico da ferramenta elétrica, ou seja:

- A tensão na instalação elétrica é a especificada na placa de identificação
- O cabo de alimentação não apresenta danos no isolamento
- O plug e a tomada não estão danificados
- Os discos de trabalho estão devidamente protegidos

A realização da inspeção mencionada acima permite conectar e iniciar a ferramenta elétrica com segurança.

Operar a polidora elétrica

Para ligar a ferramenta elétrica, pressione a alavanca do interruptor localizada na alça. Soltar a alavanca do interruptor desliga o aparelho, garantindo a operação segura da polidora.

Condições de funcionamento:

- Utilize apenas em boas condições técnicas
- Use discos de polimento apropriados para polir e limpar
- Qualquer dano ao cabo de alimentação e plug deve ser substituído imediatamente pelo centro de serviço
- A polidora deve ser guardada em local seco, longe do alcance das crianças
- A temperatura da superfície do corpo do polidor não deve exceder 40°C
- Os orifícios de ventilação localizados na carcaça devem ter passagem livre e devem estar limpos
- Não use em uma atmosfera explosiva
- Antes de realizar qualquer trabalho no aparelho, primeiro desconecte o plug da Tomadas
- Não use o polidor se o cortador estiver danificado
- Limpe bem o dispositivo após cada utilização

PRECAUÇÃO: Não exponha o dispositivo à chuva. Não use em locais úmidos ou molhados. Escolha sempre locais de trabalho bem iluminados.

Dicas sobre regulamentos de segurança

Proteja-se contra choques elétricos, não toque em componentes e peças.